



MANUAL

- GB – Instructions for Mounting**
- DE – Montageinformation**
- IT – Istruzioni per il montaggio**
- ES – Instrucciones para el montaje**
- FI – Asennusohjeet**
- FR – Instructions de montage**
- NL – Montagevoorschriften**
- PL – إرشادات التركيب**
- RUS – Инструкция по монтажу**
- ARB – عربي - طريقة التركيب**
- SE – Monteringsinstruktion**
- GR – Πληροφορίες συναρμολόγησης**



How to read this manual



GB Symbols:

1. Important symbol denotes measures/information that it is important to follow.
2. Triangle symbol denotes a situation that requires caution.
3. Prohibitory symbol denotes measures that you must not take.
4. Mandatory symbol denotes measures that you must take.
5. Black arrow shows a movement the product may do.
6. Grey arrow shows a movement you have to do.
7. Tool symbol shows which tools may be needed for assembly.
8. Two persons required for this assembly section.

ES Símbolos:

1. Símbolo de importante. Indica las medidas o información que es importante tomar o seguir.
2. Símbolo de triángulo. Indica las situaciones que requieren precaución.
3. Símbolo de prohibición. Indica las acciones que no deben realizarse.
4. Símbolo de obligatoriedad. Indica las medidas que deben tomarse.
5. Flecha negra. Indica los movimientos que el producto puede hacer.
6. Flecha gris. Indica los movimientos que usted debe hacer.
7. Símbolo de herramienta. Indica las herramientas necesarias para el montaje.
8. Indica que son necesarias dos personas durante esa fase del montaje.

El manual ha sido escrito originalmente en inglés..

DE Symbole:

1. Wichtiges Symbol deutet auf eine Maßnahme/Information hin, deren Befolgung wichtig ist.
2. Dreieckssymbol deutet auf eine Situation hin, die Vorsicht erfordert.
3. Verbotssymbol deutet auf eine Maßnahme hin, die nicht unternommen werden darf.
4. Gebotssymbol deutet auf eine Maßnahme hin, die unternommen werden muss.
5. Schwarzer Pfeil deutet auf eine Bewegung hin, die das Produkt ausführen kann.
6. Grauer Pfeil deutet auf eine Bewegung hin, die bei der Montage erforderlich wird.
7. Das Werkzeugsymbol deutet auf die Werkzeuge hin, die benötigt werden können.
8. Dieses Symbol deutet darauf hin, dass zur Ausführung dieses Montagemoments zwei Personen benötigt werden.

Die Originalsprache der Gebrauchsanweisung ist englisch.

NL Symbolen:

1. Belangrijk symbool, dat wijst op maatregelen/informatie waaraan u gevolg moet geven.
2. Gevarendriehoek die een situatie aangeeft waar voorzichtigheid is geboden.
3. Verbodssymbool dat wijst op maatregelen die u niet mag nemen.
4. Gebodssymbool dat wijst op maatregelen die u moet nemen.
5. Een zwarte pijl geeft een beweging aan die het product kan doen.
6. Een grijze pijl geeft een beweging aan die u moet doen.
7. Een gereedschapssymbool geeft aan welk gereedschap er voor de montage moet worden gebruikt.
8. Dit symbool geeft aan dat er twee personen nodig zijn om dit montagemoment uit te voeren.

De originele taal van deze gebruiksaanwijzing is Engels.

RUS Знаки

1. Знак «Внимание» указывает на особо важную информацию, которой необходимо следовать.
2. Треугольник означает ситуации, в которых требуется особая осторожность.
3. Знак «Воспрещено» указывает на запретные действия.
4. Знак-предписание указывает на обязательные действия.
5. Черная стрелка показывает направление движения оборудования.
6. Серая стрелка показывает направление движений при монтаже.
7. Знак-инструмент показывает, какой инструмент необходим для работы.
8. Этот знак означает, что для монтажа данной части необходимо два человека.

Руководство переведено с английского языка.

SE Symboler:

1. Viktigtssymbolen anger värden/information som det är viktigt att noga följa. .
2. Triangelssymbolen anger situationer som kräver extra försiktighet
3. Förbudetsymbolen anger sådant man inte ska göra.
4. Påbudssymbolen anger sådant man måste göra.
5. Svart pil anger rörelser som produkten kan komma att utföra.
6. Grå pil anger rörelser som krävs vid monteringen.
7. Verktygssymbolen anger vilka verktyg som kan behövas.
8. Denna symbol anger att två personer krävs för att utföra detta monteringsavsnitt.

Manualens originalspråk är engelska.

IT Simboli:

1. Simbolo importante che indica misure/informazioni importanti da seguire.
2. Simbolo del triangolo indica una situazione che richiede attenzione.
3. Simbolo di divieto indica le azioni vietate.
4. Simboli di obbligo indica le misure obbligatorie.
5. La freccia nera indica un movimento che il prodotto potrebbe effettuare.
6. La freccia grigia indica un movimento che dovete effettuare.
7. Il simbolo di un attrezzo indica quali attrezzi possono essere necessari per l'assemblaggio.
8. Sono necessarie due persone per l'assemblaggio di questa parte

I manuale è scritto originariamente in inglese.

FR Symboles:

1. Le symbole Important indique des mesures/informations qu'il est important de suivre.
2. Le symbole Triangle indique une situation qui requiert de faire attention.
3. Le symbole Interdit indique des mesures qu'il ne faut pas prendre.
4. Le symbole Obligatoire indique des mesures qu'il faut prendre.
5. La flèche noire indique le mouvement que le produit peut être amené à faire.
6. La flèche grise indique le mouvement que vous devrez faire.
7. Le symbole Outil montre les outils pouvant être nécessaires à l'assemblage.
8. Deux personnes sont requises pour effectuer cette phase de l'assemblage.

La langue d'origine du manuel est l'anglais.

FI Symbolit:

1. Tärkeiden merkki ilmaisee toimenpiteitä ja tietoja, joiden noudattaminen on tärkeää.
2. Kolmiomerkki ilmaisee tilannetta, jossa on oltava varovainen.
3. Kieltoimerkki ilmaisee toimenpiteitä, joita on vältettävä.
4. Määräysmerkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka on suoritettava.
5. Musta nuoli ilmaisee liikettä, jonka tuote saattaa suorittaa.
6. Harmaa nuoli ilmaisee liikettä, joka tuotteeseen on kohdistettava.
7. Työkalusymboli ilmaisee, mitä työkaluja tuotteen kokoonmisessä saatetaan tarvita.
8. Symboli ilmaisee, että kokoamisen tähän vaiheeseen tarvitaan kahta henkilöä.

Käyttöohjeen alkukieli on englanti.

PL Symbole:

1. Symbol uwagi oznacza działania/informacje, których przestrzeganie jest ważne
2. Symbol trójkąta oznacza sytuację wymagającą ostrożności
3. Symbol zakazu oznacza działania zabronione..
4. Symbol obowiązku oznacza działania, jakie trzeba wykonać.
5. Czarna strzałka wskazuje kierunek ruchu, który produkt może wykonać.
6. Szara strzałka wskazuje kierunek ruchu niezbędny przy montażu.
7. Symbol narzędzia pokazuje, które narzędzia mogą być potrzebne.
8. Ten symbol oznacza, że dwie osoby są potrzebne do wykonania tej części montażu.

Originalnym językiem instrukcji obsługi jest angielski.

ARB الرموز:

- ١- كلمة مهم هي رمز يدل على قيم معلومات يجب اتباعها بدقة
- ٢- المثلث هو رمز يشير إلى حالات تتطلب مزيداً من الحذر
- ٣- كلمة ممنوع هي رمز يدل على عدم جواز القيام بالشئ
- ٤- كلمة أمر هي رمز يشير على لزوم القيام بالشئ
- ٥- السهم الأسود يشير إلى الحركات التي قد يقوم المنتج بتنفيذها
- ٦- السهم الرمادي يشير إلى الحركات اللازمة أثناء التركيب
- ٧- رمز أداة يشير إلى أي الأدوات التي قد تتطلب الحاجة استعمالها
- ٨- هذا الرمز يشير إلى لزوم توفر شخصين للقيام بهذا الجزء من عملية التركيب


اللغة الأصلية لدليل الاستعمال هي الإنجليزية

GR ΣΥΜΒΟΛΑ


1. Το σύμβολο μεγάλης σημασίας επισημαίνει ένα μέτρο/μία πληροφορία που πρέπει να ακολουθηθεί.
2. Το τρίγωνο σύμβολο επισημαίνει περιπτώσεις που απαιτούν μεγάλη προσοχή.
3. Το σύμβολο απαγόρευσης επισημαίνει μέτρα που δεν πρέπει να ληφθούν.
4. Το σύμβολο υποχρέωσης υποδεικνύει μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
5. Το μαύρο βέλος αναφέρεται σε κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει το προϊόν.
6. Το γκρι βέλος υποδεικνύει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
7. Το σύμβολο εργαλείων αναφέρεται σε εργαλεία που μπορεί να χρειαστούν για τη συναρμολόγηση.
8. Δύο άτομα απαιτούνται για αυτό το κομμάτι της συναρμολόγησης.

Η αρχική γλώσσα συγγραφής του εγχειριδίου είναι τα Αγγλικά.

Instructions for use




- GB** Press UP button to raise the column
IT Premere il pulsante UP per sollevare la colonna
ES Presione el botón UP para elevar la columna.
FR Appuyez sur le bouton UP pour monter la colonne.
DE Drücken Sie die Schaltfläche UP um die Säule zu heben.
FI Pylvästä nostetaan painamalla UP-painiketta.
NL Druk UP-knop voor zuil omhoog
PL Naciśnij przycisk UP, aby podnieść kolumnę.
RUS Нажмите на клавишу UP для пролистывания вверх.
ARB اضغط على الزرّ المشير إلى الأعلى لرفع العمود
SE Tryck UP för att höja pelaren.
GR Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη UP για να ανυψώσετε την κολώνα



- GB** Press DOWN button to lower the column
IT Premere il pulsante DOWN per abbassare la colonna
ES Presione el botón DOWN para hacer descender la columna.
FR Appuyez sur le bouton Down pour abaisser la colonne.
DE Drücken Sie die Schaltfläche DOWN um die Säule zu senken.
FI Pylvästä lasketaan painamalla DOWN-painiketta.
NL Druk DOWN-knop voor zuil omlaag
PL Naciśnij przycisk DOWN, aby obniżyć kolumnę.
RUS Нажмите на клавишу DOWN для пролистывания вниз
ARB اضغط على الزرّ المشير إلى الأسفل للخفض العمود
SE Tryck DOWN för att sänka pelaren.
GR Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη DOWN για να χαμηλώσετε την κολώνα





- GB** Caution! Risk of crushing
IT Attenzione! Rischio di schiacciamento
ES ¡Precaución! Riesgo de aprisionamiento
FR Attention ! Risque d'écrasement
DE Achtung! Risiko des Zerquetschens
FI Varoitut! Puristumisvaara
NL Voorzichtig! Bknellingsgevaar
PL Uwaga! Ryzyko przygniecenia
RUS Внимание! Возможный риск защемления
ARB حذاري خطر التعرض للانضغاط
SE Varning! Klämrisk
GR Προσοχή! Κίνδυνος σύνθλιψης.



- GB** Caution! Risk of crushing
IT Attenzione! Rischio di schiacciamento
ES ¡Precaución! Riesgo de aprisionamiento
FR Attention ! Risque d'écrasement
DE Achtung! Risiko des Zerquetschens
FI Varoitut! Puristumisvaara
NL Voorzichtig! Bknellingsgevaar
PL Uwaga! Ryzyko przygniecenia
RUS Внимание! Возможный риск защемления
ARB حذاري خطر التعرض للانضغاط
SE Varning! Klämrisk
GR Προσοχή! Κίνδυνος σύνθλιψης.

- GB** Disconnect B3 from B1 when not used.
IT Disconnettere B3 da B1 quando il prodotto non viene usato.
ES Desconecte B3 de B1 cuando no esté usando el producto.
FR Déconnectez B3 de B1 lorsque le produit n'est pas utilisé.
DE Entfernen Sie B3 von B1, wenn das Produkt nicht angewendet wird.
FI Osa B3 on irrotettava osasta B1 kun tuotetta ei käytetä.
NL B3 loskoppelen van B1 indien niet in gebruik
PL Odłączyć B3 od B1, kiedy produkt nie jest używany.
RUS Отсоедините B3 от B1 по окончании использования
ARB افصل ب3 عن ب1 عند عدم الإستعمال
SE Lossa B3s kabel från B1 då produkten ej används.
GR Αποσυνδέστε το B3 από το B1 όταν δε χρησιμοποιείται




- GB** Do not let children use the product alone.
IT I bambini non devono usare il prodotto in assenza di un adulto.
ES No permita usar el producto a menores sin la compañía de adultos.
FR Ne laissez jamais un enfant utiliser le produit sans la surveillance d'un adulte.
DE Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen verwenden.
FI Lasten ei tule antaa käyttää tuotetta ilman vanhempien valvontaa.




- NL** Laat kinderen dit product niet zelf gebruiken
PL Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z produktu bez opieki dorosłych.
RUS Не позволяйте детям одним пользоваться оборудованием.
ARB لا تدع الأطفال يستعملون المنتج دون تواجد شخص بالغ
SE Låt inte barn använda produkten utan en vuxen.
GR Μην αφήνετε τα παιδιά να το χρησιμοποιούν χωρίς τη βοήθεια ενήλικα.


Transport




When moving the product,
disconnect the mains plug



Two persons required



Lower the column



Unlock the
wheel brakes





**Un-
lock**



Caution when passing
doorsteps

Caution




When using the product,
connect the mains plug

When using













Lock the
wheel brakes




Lock



! GB – Instructions for Mounting Warning A correct mounting is extremely important and this is not the responsibility of SMS Smart Media Solutions AB. Faulty mounting may result in injury to persons or damage to equipment. SMS will not be responsible in any way if the product has been mounted incorrectly. Mounting fittings are not included with the product for reasons of safety, since the properties and bearing strength of walls/ceilings are specific for each case. Suitable mounting fittings must be selected based on the material of the wall/ceiling. Obtain advice from a specialist in the field or from a specialist shop concerning the choice of mounting fittings. It is the responsibility of the installer to ensure that the wall/ceiling can support at least four times the combined weight of the screen/projector and bracket. The maximum load for this product is given in the table in these installation instructions. The instructions for installation and use of the screen/projector must also be followed with respect to the location and attachment of the screen/projector.	! IT – Istruzioni per il montaggio Avvertenze Un montaggio corretto è della massima importanza e non è responsabilità di SMS Smart Media Solutions AB. Un montaggio erraneo può avere come conseguenza danni a persone o cose. SMS declina ogni responsabilità di qualsiasi tipo se il prodotto è stato montato in modo scorretto. Per motivi di sicurezza, la confezione non comprende alcun materiale per il montaggio in quanto la qualità e la capacità di sostenere pesi della parete/del soffitto è individuale. Il materiale per il montaggio deve essere scelto in base al materiale di cui è fatta la parete/il soffitto. Fatevi aiutare da uno specialista o da un negozio specializzato per scegliere il materiale per montaggio più adatto al vostro caso. E' responsabilità di chi effettua l'installazione assicurarsi che la parete/il soffitto possa sopportare come minimo quattro volte il peso combinato dello schermo/del proiettore e del supporto. Carico max per questo prodotto come da tabella in queste istruzioni di montaggio. Al momento del montaggio si dovranno seguire anche le istruzioni per l'installazione e l'uso dello schermo/del proiettore che si vuole montare/fixare.
! ES – Instrucciones para el montaje Advertencia El montaje del producto no es responsabilidad de SMS Smart Media Solutions AB y es muy importante que el producto sea montado correctamente. El montaje incorrecto puede ocasionar daños personales y materiales. SMS no se responsabiliza con ningún tipo de daños o pérdidas causados por el montaje incorrecto. Por razones de seguridad no se incluye ningún tipo de material para el montaje, ya que la naturaleza y la capacidad de carga de paredes y techos son específicas en cada caso. El tipo de material a utilizar estará en dependencia del material de la pared o el techo. Consulte a un especialista sobre el material apropiado. Es responsabilidad la persona encargada del montaje asegurarse de que la pared o el techo son capaces de sostener un peso al menos cuatro veces mayor que el peso de la pantalla/del proyector y el soporte combinados. La carga máxima para el producto se especifica en la tabla incluida en estas instrucciones para el montaje. En el montaje se deberán observar además las instrucciones para la instalación y el uso de la pantalla/del proyector que vaya a ser fijada al soporte.	! FR – Instructions de montage Avertissement Le montage doit impérativement être effectué de façon correcte et ne relève pas de la responsabilité de SMS Smart Media Solutions AB. Un mauvais montage peut occasionner des blessures corporelles et des dommages matériels. SMS décline toute responsabilité en cas de montage incorrect de ses produits. Pour des raisons de sécurité, aucun matériel de montage n'est livré avec les produits, car la nature et la capacité de soutien des murs/plafonds varient. Le matériel de montage est choisi en fonction de la composition du mur/plafond. Pour vous aider à choisir le bon matériel, consultez un expert dans ce domaine ou un magasin spécialisé. Il est de la responsabilité de l'installateur de veiller à ce que le mur/plafond puisse supporter au moins quatre fois le poids total de l'écran/vidéo-projecteur et de son support. Charge max. pour ce produit, d'après le tableau figurant dans ce guide d'installation. Lors du montage, les instructions d'installation et d'utilisation de l'écran/vidéo-projecteur doivent elles aussi être suivies.
! DE - Montageinformation Warnung Eine korrekte Montage ist von größter Bedeutung, und SMS Smart Media Solutions AB kann dafür keine Verantwortung übernehmen. Falsche Montage kann zu Personen- und Sachschaden führen. SMS lehnt jede Art von Verantwortung ab, falls das Produkt falsch montiert wird. Aus Sicherheitsgründen wird kein Montagematerial beigelegt, da Beschaffenheit und Tragkraft von Wand bzw. Decke unterschiedlich sind. Das Material für die Montage richtet sich nach dem Material von Wand bzw. Decke. Bei der Wahl des geeigneten Montagematerials sollten Expertise oder Fachhandel herangezogen werden. Der Installateur trägt die Verantwortung dafür, dass die Wand bzw. Decke mindestens das vierfache Gesamtgewicht von Bildschirm/Projektor plus Halterung tragen kann. Maximale Belastung für dieses Produkt gemäß Tabelle in dieser Montageanleitung Bei der Montage müssen auch Installations- und Benutzungsvorschriften für den anzubringenden Bildschirm/Projektor beachtet werden.	! FI - Asennusohjeet Varoitukset On tärkeää suorittaa asennus oikein, eikä asennus kuulu SMS Smart Media Solutions AB:n vastuualueeseen. Väärä asennus saattaa aiheuttaa sekä henkilö- että esinevahinkoja. SMS sanoutuu kaikista vastuista, mikäli tuote on asennettu virheellisesti. Turvasyistä ei laitteen mukana toimiteta mitään asennusmateriaalia, koska seinän tai katon materiaali ja kantokyky vaihtelee. Asennusmateriaali valitaan seinä- tai kattomateriaalin mukaisesti. Pyydä apua asiantuntijalta tai alan liikkeestä sopivan asennusmateriaalin valitsemiseksi. Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinän/katon kantokyky on vähintään nelinkertainen suhteessa näytölaitteen ja sen kiinnikkeen yhteenlaskettuun painoon. Tämän laitteen maksimikuormitus on nähtävissä näiden asennusohjeiden taulukosta. Ennen asennusta on perehdyttävä myös asennettavan tai kiinnitettävän tv:n/projektori asennus- ja käyttö määräyksiin.
! NL – Montagevoorschriften Waarschuwing Correcte montage is van absoluut belang en valt niet binnen de aansprakelijkheid van SMS Smart Media Solution AB. Onjuiste montage kan tot persoonlijk letsel en materiële schade leiden. SMS kan niet op wat voor manier dan ook aansprakelijk worden gesteld indien dit product op onjuiste wijze is gemonteerd. Om veiligheidsredenen wordt geen Montagemateriaal bijgevoegd, gezien het feit dat de staat en het draagvermogen van plafonds/muren individueel zijn. Montagemateriaal kan worden gekozen al naar gelang het materiaal van plafond/muur. Raadpleeg een vakspecialist voor de keus van geschikt Montagemateriaal. De installateur moet vaststellen of het plafond/de muur minstens vier keer van het gecombineerde gewicht van scherm/projector en steun kan dragen. Maximale belasting voor dit product volgens de tabel in deze montagevoorschriften. Voor de montage moeten ook de installatie- en gebruiksvorschriften voor het te monteren scherm/projector in acht worden genomen.	! PL – Instrukcja montażu Ostrzeżenie Firma SMS Smart Media Solutions AB nie odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie montażu, które jest rzeczą niezwykle ważną. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia ciała oraz szkody rzeczowe. Firma SMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w przypadku nieprawidłowego zamontowania produktu. Ze względu na bezpieczeństwo nie załączamy żadnych elementów montażowych, ponieważ stan i nośność ściany/sufitu mogą być różne w indywidualnych przypadkach. Elementy montażowe należy dobrać odpowiednio do materiału, z którego wykonana jest ściana/sufit. W sprawie doboru odpowiednich elementów montażowych zasięgnij porady specjalisty lub specjalistycznego sklepu. Obowiązkiem instalatora jest upewnienie się, że ściana jest w stanie unieść ciężar cztery razy większy od łącznej masy ekranu i uchwyty. Maksymalne obciążenie tego produktu podano w tabeli zamieszczonej w niniejszej instrukcji montażu. Podczas montażu należy również postępować zgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania samego ekranu LCD/ekranu plazmowego, który ma być zainstalowany/zamocowany.
! RUS – Инструкция по монтажу Внимание Правильное монтирование продуктов - очень важный момент, за который SMS Smart Media Solutions AB не несет ответственности. Неправильное монтирование может привести к ранению пользователя и повреждению оборудования. SMS не несет никакой ответственности за последствия неправильного монтирования продуктов. По причине безопасности в комплект не входят материалы для монтирования, поскольку качество стены/потолка и вес, который они способны выдержать, индивидуальны. Материалы для монтирования выбираются в соответствии с материалом стены/потолка. Обращайтесь за помощью к специалистам или в специализированные магазины при выборе подходящих материалов для монтирования. При установке продукта Вы обязаны проконтролировать, что стена может выдержать как минимум в четыре раза больше веса экрана с креплением. Максимальная нагрузка для этого продукта указана в таблице в данной инструкции по монтажу. При монтировании необходимо также ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации LCD /плазменного экрана, который Вы планируете установить.	! عربي – إرشادات التثبيت تحذير! إن التثبيت بصورة صحيحة - أمر بالغ الأهمية ولكنه لا يدخل ضمن مسؤولية شركة إتش إم إس. إن التثبيت الخاطئ يمكن أن يُلحق الأذى بالناس أو لممتلكات. بناء على ذلك فإن شركة SMS تخلي طرفها تمامًا عن أي مسؤولية مهما كان نوعها في حالة ترتيب المنتج بصورة خاطئة. من أجل ضمان مستوى الأمان فلم نرفق مودا للتثبيت لأن هناك تباين في نوعية الجدران والسقوف وتختلف قدرتها على حمل الأثقال. يتم اختيار مودا التثبيت حسب نوعية مودا الجدران والسقوف. عليك أن تعتمد على خدمات أخصائي وأ استشارت محل بيع المودا عند اختيار مودا التثبيت المناسبة. تقع مسؤولية ضمان قدر الجدران والسقوف على حمل الأثقال على عاتق القائم على التثبيت وعليه أن يتأكد من أنها تقدر على حمل ما لا يقل عن أربعة أضعاف نقل الوزن الإجمالي للشاشة/البروجكتور مع قاعدة التثبيت. هذه الإنشاء تعليمات في الوارد للجدول طبقًا للفتح ذاه لتحقق أقصى الحد أما يجب أيضًا إتباع إرشادات ترتيب استخدام الشاشة/البروجكتور بدقة فيما يتعلق بالموضوع وتوصيل الشاشة/البروجكتور.
! SE - Monteringsinstruktion Varning En korrekt montering är av största vikt och är inte SMS Smart Media Solutions ABs ansvarsmålsområde. En felaktig montering kan resultera i person och saksador. SMS friskriver sig från allt ansvar av vad slag det må vara om produkten monterats felaktigt. Av säkerhetsskäl bifogas inget monteringsmaterial då väggens/takets beskaffenhet och bärförmåga är individuell. Monteringsmaterial väljs efter materialet i väggen/taket. Ta hjälp av en specialist eller fackhandel för val av lämpligt monteringsmaterial. Det är installatörens ansvar att säkerställa att väggen/taket kan bära minst fyra gånger den kombinerade vikten av skärm/projector och fäste. Maxbelastning för denna produkt enligt tabell i denna monteringsanvisning. Vid montering ska även installations- och användaröfreskrifter för själva skärmen/projectorn som skall placeras/fästas iakttagas.	! GR – Πληροφορίες συναρμολόγησης Προσοχή Η σωστή συναρμολόγηση-εγκατάσταση πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα διότι η SMS δεν έχει δυνατότητα να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ανθρώπινες και υλικές ζημιές. Η SMS δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης συναρμολόγησης-εγκατάστασης του προϊόντος. Για λόγους ασφαλείας δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά εγκατάστασης, διότι τόσο η κατασκευή όσο και η αντοχή του τοίχου ή της οροφής δεν μπορεί να προκαθοριστούν. Για το λόγο αυτό τα υλικά αυτά πρέπει να προσαρμολώνονται στα χαρακτηριστικά του τοίχου ή της οροφής και η επιλογή τους πρέπει να γίνεται από ειδικούς. Ο τεχνικός που θα προβεί στην εγκατάσταση πρέπει να υπολογίσει αν ο τοίχος ή η οροφή μπορούν να κρατήσουν τουλάχιστον το τετραπλάσιο βάρος της συσκευής που θα αναρτηθεί (τηλεόραση ή projector) και της βάσης. Μέγιστο φορτίο για αυτό το προϊόν σύμφωνα με τον πίνακα σε αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ληφθούν υπόψη και η σχετικές οδηγίες που υπάρχουν στην προς ανάρτηση συσκευή.

GB – Warranty terms and conditions - SMS guarantees that a product that SMS has determined to be defective as a result of deficient manufacture or material will be repaired or – if necessary – replaced, without cost, on condition that a claim is made within the period of warranty, which is 2 years. The guarantee does not apply for normal wear and tear. - In the event of a claim being made under the terms of the warranty, the product and the original purchase receipt are to be returned to SMS. The name of the supplier and the date of purchase must be clearly legible on the receipt. The owner is to pay the cost of returning the product to SMS, while SMS is to pay the cost of returning the product subsequently to the owner. - The warranty provided by SMS does not apply under the following conditions: - if the product has been drilled, mounted and/or used in any way that is not in accordance with the instructions for use, or if it has been mounted using inappropriate mounting fittings. - if the product has been modified or repaired by anyone other than SMS. - if the defect has arisen as a result of external factors (that are not associated with the product), such as lightning strike, water damage, fire, mechanical scratching, storage at extreme temperatures, weather conditions, solvents or corrosive agents, faulty use, or carelessness. - if the product has been used for equipment other than that specified on the packaging.	IT – Termini e condizioni della garanzia - SMS garantisce che un prodotto che la stessa SMS ha constatato essere difettoso a causa di difetti di costruzione o di materiale, venga riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente, a patto che il reclamo venga fatto entro il periodo di validità della garanzia – 2 anni. La garanzia non vale espressamente per una normale usura. - Nei casi in cui si faccia riferimento alla garanzia, si deve inviare a SMS il prodotto insieme alla ricevuta d'acquisto in originale. Sulla ricevuta devono essere chiaramente leggibili nome del fornitore e data d'acquisto. Le spese di spedizione a SMS sono a carico dell'acquirente; mentre quelle per rimandare il prodotto al cliente sono a carico di SMS. - La garanzia SMS non è valida se: - Il prodotto è stato forato, montato e/o viene usato in altro modo rispetto a quello descritto nelle istruzioni d'uso, o è stato montato con un materiale non adatto. - Il prodotto è stato modificato o riparato da altri all'infuori di SMS. - Il difetto è sorto per cause esterne (che non dipendono dal prodotto) quali fulmini, contatto con l'acqua, fuoco, graffi, conservazione a temperature estremamente basse o alte, condizioni meteorologiche, solventi o agenti corrosivi, uso scorretto o negligenza. - Il prodotto è stato usato per un'attrezzatura diversa da quella indicata sulla confezione.
ES – GARANTÍA: Términos y condiciones - SMS garantiza que los productos con defectos de fabricación o material, constatados por SMS, serán reparados o sustituidos en caso de necesidad sin costo adicional, a condición de que la reclamación se efectúe dentro del periodo comprendido en los términos de la garantía (2 años). La garantía no es válida en los casos de desgaste producido por el uso normal del producto. - En caso de reclamación se deberá enviar, junto con el producto, el recibo original de compra. El nombre del vendedor y la fecha de compra del producto deberán aparecer claramente legibles en el recibo. SMS se hace cargo de los gastos de devolución del producto. El dueño del producto se hará cargo de los gastos por nuevo envío. - Esta garantía no será válida: - En el caso de que el producto haya sido barrenado, montado o utilizado en alguna otra forma que la indicada en las instrucciones, o en caso de que se haya utilizado un material inadecuado para su montaje. - En el caso de que el producto haya sido modificado o reparado por otro que no sea SMS. - En el caso de que el defecto haya sido producido por causas externas (que no pueden achacarse al producto), como descargas atmosféricas, inundaciones, incendios, almacenamiento a temperaturas extremas, condiciones climáticas, ralladuras, utilización de productos disolventes o corrosivos, uso incorrecto del producto o descuido en su uso. - En el caso de que el producto haya sido utilizado en combinación con otros equipos que los indicados en el embalaje.	FR – Conditions de garantie - SMS garantit que tout produit jugé défectueux par SMS du fait d'un vice de fabrication ou de matériaux, sera réparé ou, si nécessaire, remplacé sans coût supplémentaire, à condition que la réclamation soit faite avant l'expiration de la période de garantie qui est de 2 ans. La garantie ne couvre bien sûr pas les dommages dus à l'usage normale du produit. - Dans les cas où la garantie s'applique, le produit doit être retourné à SMS, accompagné de l'original du reçu ou de la facture. Sur le reçu/la facture, le nom du fournisseur et la date d'achat doivent figurer de façon parfaitement lisible. Les frais d'expédition pour le renvoi du produit sont à la charge de l'acheteur mais les frais de retour seront pris en charge par SMS. - La présente garantie ne s'applique pas lorsque: - Le produit a été percé, monté et/ou utilisé, d'une façon non conforme aux instructions d'utilisation ou monté avec des matériaux de montage inappropriés. - Le produit a été modifié ou réparé par un tiers ne faisant pas partie de SMS. - Le défaut a été occasionné par des facteurs externes (non liés au produit lui-même) comme la foudre, les dégâts des eaux, le feu, les rayures, un stockage à températures extrêmes, les conditions climatiques, l'usage de solvants ou d'agents corrosifs, une utilisation inappropriée ou encore un entretien négligent. - Le produit a été utilisé pour un équipement autre que celui mentionné sur l'emballage.
DE – Garantiebedingungen - SMS garantiert, dass ein Produkt, bei dem SMS Defekte infolge von Fabrikations- oder Materialfehlern feststellt, kostenlos repariert oder, falls notwendig, ersetzt wird, sofern die Reklamation innerhalb der gültigen Garantiezeit von 2 Jahren eingereicht wurde. Die Garantie gilt ausdrücklich nicht für normale Abnutzung. - Im Falle einer Reklamation muss das Produkt mit der Originalquittung an SMS geschickt werden. Auf der Quittung müssen Name des Lieferanten sowie Einkaufsdatum deutlich lesbar sein. Die Versandkosten übernimmt der Besitzer; die Rückkosten übernimmt SMS. - Die SMS-Garantie gilt nicht: - Falls das Produkt anders als der Gebrauchsanleitung entsprechend gebohrt, montiert und/oder benutzt oder mit ungeeignetem Montagematerial angebracht wurde. - Falls das Produkt von Personal verändert oder repariert wurde, das nicht zu SMS gehört. - Falls der Defekt infolge äußerer Ursachen, die nicht mit dem Produkt zusammenhängen, entstanden ist: wie Blitzschlag, Wasserschaden, Brand, Schrammen, Aufbewahrung in extremen Temperaturen, Wetterverhältnisse, Lösungsmittel oder ätzende Mittel, unsachgemäße Benutzung oder Nachlässigkeit. - Falls das Produkt für eine andere Ausrüstung benutzt wurde, als auf der Verpackung angegeben ist.	FI – Takuuehdot - SMS takaa, että tuote, jonka SMS toteaa vialliseksi valmistus- tai materiaaliivian johdosta, korjataan tai mikäli välttämättä, vaihdetaan maksutta, edellyttäen, että reklamaatio tehdään takuuaian – 2 vuotta – sisällä. Takuu ei koske nimenomaan normaalia kulumista. Takuuseen vedottaessa tulee tuote palauttaa alkuperäisen ostokuittin kanssa SMS:lle. Kuitista tulee selvästi näkyä tavaranomittajan nimi ja ostopäiväys. Asiakas maksaa palautuksen lähetyskulut, SMS taas korjauksen tuottimen lähettämisen asiakkaalle. - SMS:n takuu ei ole voimassa: - Jos tuotetta on porattu tai jos se on asennettu jätälä sitä on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti tai jos se on asennettu sopimatonta asennusmateriaalia käyttämällä. - Jos tuotetta on muuntanut joku muu kuin SMS. - Jos vika johtuu ulkoisista tekijöistä (joilla ei ole mitään tekemistä tuotteen kanssa), kuten salamanisku, vesivaurio, tulipalo, naarmuuntuminen, säilytys erittäin alhaisissa lämpötiloissa, säätöolosuhteet, liuotinaaineet tai syövyttävät aineet, väärä käyttö tai huolimattomuus. - Jos tuotetta on käytetty jollakin muulla varustuksella kuin tuotepakkauksessa mainittuna.
NL – Garantievoorwaarden - SMS garandeert dat een product dat door SMS ten gevolge van in gebreke gebleven vervaardiging of gebrekkig materiaal als defect wordt beschouwd, kosteloos wordt gerepareerd of indien noodzakelijk vervangen, onder voorwaarde dat de klacht binnen de geldende garantieperiode van 2 jaar wordt ingediend. De garantie is uitsluitend niet van toepassing op normale slijtage. - Indien er een beroep op de garantie wordt gedaan, moet het product samen met de originele koopbon aan SMS worden opgestuurd. Op de koopbon moeten de naam van de leverancier en de datum van inkoop duidelijk leesbaar zijn aangegeven. Eventuele onkosten voor deze verzending komen ten laste van de eigenaar; de retourkosten zullen door SMS worden betaald. - De garantie van SMS is niet van toepassing: - Indien er in het product gaten zijn geboord en/of indien het is gemonteerd of gebruikt op andere wijze dan in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, of indien het product is vastgezet met ongeschikt montagemateriaal. - Indien het product is gemodificeerd of gerepareerd door een andere partij dan SMS. - Indien het defect is ontstaan ten gevolge van externe oorzaken (die niet met het product te maken hebben) zoals inslag van bliksem, waterschade, brand, krassen, onslag in extreme temperatuur, weersomstandigheden, oplosmiddelen of bijtende middelen, onjuist gebruik of onachtzaamheid. - Indien het product is gebruikt voor een andere dan de op de verpakking aangegeven uitrusting.	PL – Warunki gwarancji - Firma SMS gwarantuje, że produkt uznany przez firmę SMS za wadliwy z powodu wad wykonania lub materiału zostanie naprawiony lub w razie potrzeby wymieniony nieodpłatnie, pod warunkiem że reklamacja zostanie złożona w okresie ważności gwarancji – 2 lat. - Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia. - W przypadku składania reklamacji gwarancyjnej produkt należy przesać do firmy SMS wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Podane na dowodzie nazwa dostawcy i data zakupu muszą być czytelne. Koszty przesyki do serwisu pokrywa właściciel, a koszty przesyki zwrotnej pokrywa firma SMS. - Gwarancja firmy SMS traci ważność: - Jeżeli produkt został przewiercony, był zamontowany i/lub użytkowany w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania lub zamocowany za pomocą nieodpowiednich elementów montażowych. - Jeżeli produkt był przerabiany lub naprawiany przez kogoś innego niż firma SMS. - Jeżeli usterka powstała w wyniku działania czynników zewnętrznych (niezwiązanych z produktem), takich jak uderzenie pioruna, uszkodzenie przez wodę, pożar, zarysowanie, przechowywanie w skrajnych temperaturach, czynniki atmosferyczne, rozpuszczalniki lub środki żrące, nieprawidłowe użytkowanie lub zaniedbanie. - Jeżeli produkt był używany do zamocowania sprzętu innego niż podano na opakowaniu.
RUS – Гарантийные условия - SMS гарантирует, что неисправный продукт будет бесплатно отремонтирован или заменен новым, если SMS признает его бракованным по причине некачественного производства или материала - при условии, что о неисправности будет заявлено в течении гарантийного периода (2 лет). Гарантия не покрывает ремонт и возмещение изношенных продуктов. - Для получения услуг по гарантии продукт с чеком (в оригинале) необходимо отправить в компанию SMS. На чеке должны быть четко указаны поставщик и дата покупки. Владелец продукта сам оплачивает отправку продукта в SMS; стоимость обратной посылки оплачивает SMS. - Гарантия SMS не покрывает следующие случаи: - Если продукт был просверлен, монтирован или эксплуатирован способом, не указанным в прилагаемой инструкции по эксплуатации, или укреплен неподходящим материалом для монтирования. - Если продукт был изменен или отремонтирован лицом, не работающим в компании SMS. - Если причиной неисправности является влияние внешних факторов (не относящихся к самому продукту), таких как удар молнии, сырость, пожар, царапины, хранение в условиях экстремальной температуры, климатические условия, растворитель или разъедающие вещества, неправильная эксплуатация или небрежность. - Если продукт был использован для оборудования, не указанного на упаковке.	ARB- شروط الضمان - تضمن شركة SMS في حال التأكد من وجود أي عطل في منتجاتها نتيجة خلل في التصنيع أو في جودة المواد المستخدمة في التصنيع، بأن تتولى تصليح الجهاز أو استبداله عند الضرورة. نود مقل بشرط المطالبة بالتعويض ضمن فترة الضمان و مدتها 2 سنوات علماً بأن الضمان لا يغطي الاستهلاك الطبيعي للمنتج. - و في حال المطالبة بالتعويض خلال فترة الضمان، يرسل المنتج مع وصل الشراء الأصلي إلى شركة SMS. - و يجب أن يتضمن وصل الشراء على اسم البائع و تاريخ الشراء بكل وضوح علماً بأن المشتري يجب أن يتحمل تكاليف إرسال المنتج إلى شركة SMS بينما تتحمل شركة SMS تكاليف إعادة المنتج إلى المشتري. 3- نأ الضمان المقدم من شركة SMS غير سائر المفعول في الحالات التالية: - في حال ثقب أو ترابيل أو تجمع أو إستخدام المنتج بطريقة مخالفة لتعليمات الإستعمال أو في حالة تثبيته بإستخدام مواد تثبيت غير مناسبة. - في حال تعديل أو تصليح المنتج من قبل طرف آخر أو شركة أخرى غير شركة SMS - إذا أذن العطل ناتج عن مؤثرات خارجية (لا تتعلق بالمنتج) مثل التعرض لصاعقة رعدية أو إتلاف الجهاز نتيجة التعرض للماء أو الحريق أو الخدش الميكانيكي أو الخزن بدرجات حرارة عالية أو أوطنة جافاً أو نتيجة الظروف المناخية أو تعرض الجهاز للمذيبات الكيميائية المسببة للتآكل أو نتيجة الإستخدام الخاطئ للمنتج و الإهمال. - في حال إستخدام المنتج لأغراض مغايرة لأغراض المذاور على غلاف المنتج.
SE – Garantivillkor - SMS garanterar att en produkt som av SMS konstateras vara defekt till följd av bristande tillverkning eller material, repareras eller om nödvändigt ersätts utan kostnad, förutsatt att klagomålet meddelas inom giltig garantiperiod – 2 år. Garantin gäller uttryckligen inte för normalt slitage. - I de fall garantin åberopas, skall produkten tillsammans med inköpskvitto i original skickas till SMS. På kvittot skall leverantörens namn och inköpsdatum vara tydligt läsbara. Kostnaden för tillsändningen står ägaren för; returkostnaden betalas av SMS. - SMSs garanti gäller inte: - Om produkten borrats, monterats och/eller används på annat sätt än i enlighet med bruksanvisningen, eller satts upp med icke lämpligt montagematerial. - Om produkten har modifierats eller reparerats av någon annan än SMS. - Om defekten har uppstått till följd av yttre orsaker (som inte beror på produkten) så som blixnedsnlag, vattenskada, brand, repning, förvräng i extrema temperaturer, väderförhållande, lösningsmedel eller frätande medel, felaktig användning eller vårdslöshet. - Om produkten har använts för en annan än den på förpackningen angivna utrustningen.	GR – Όροι εγγύησης - Η εταιρεία SMS εγγυάται ότι, εάν διαπιστωθούν αστοχίες παραγωγής ή υλικών σε ένα προϊόν, αυτό επιδιορθώνεται ή, στην ανάγκη, αντικαθίσταται, εφόσον γνωστοποιηθεί το πρόβλημα εντός του χρόνου εγγύησης των 2 ετών. Η εγγύηση δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για φθορές φυσικού χαρακτήρα. - Σε περίπτωση προβλήματος το προϊόν πρέπει να αποσταλεί στην SMS μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Στην απόδειξη πρέπει να είναι ευδιάκριτα, τόσο το όνομα του προμηθευτή όσο και η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής τα αναλαμβάνει η SMS. - Η εγγύηση SMS δεν ισχύει στις περιπτώσεις που: - δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης ή δεν χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο υλικό εγκατάστασης. - έγιναν μετατροπές ή επισκευές στο προϊόν από προσωπικό που δεν ανήκει στη SMS - το πρόβλημα προκλήθηκε από εξωτερικά αίτια που δεν έχουν σχέση με το προϊόν, όπως: πτώση κεραυνού, πλημμύρα, πυρκαγιά, τριβές, υπερβολικές θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες, διαλυτικά ή τοξικά υγρά, ακατάλληλη χρήση ή αμέλεια χρησιμοποιήθηκε το προϊόν για διαφορετικό συσκευή από αυτές που αναφέρονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Declaration of conformity GB Manufacturer: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, 5th Floor SE-131 30 Nacka Sweden hereby declares that: SMS Touch Mobile Motorized model series AE019 has been manufactured such that it conforms to the following EU directives: ·the Machinery Directive 2006/42/EC ·the EMC Directive 2004/108/EEC ·the Low Voltage Directive 2006/95/EC Nacka 24-01- 2011  Dan Berglund Managing director 	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IT Produttore : SMS Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, piano 5 SE- 131 30 Nacka Svezia attesta che il prodotto: SMS Touch Mobile Motorized Modello AE019 é fabbricato in accordo con le seguenti direttive della EU: ·Direttiva macchine 2006/42/EC ·Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EEC ·Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC Nacka, 24-01- 2011  Dan Berglund Amministratore Delegato 	Declaración de conformidad ES El fabricante: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden certifica que el producto: SMS Touch Mobile Motorized modelo AE019 se fabrica en conformidad con las siguientes Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE sobre: ·Máquinas (2006/42/EC) ·Compatibilidad electromagnética (2004/108/CEE) ·Baja tensión (2006/95/CEE) Nacka, Suecia, 24-01- 2011  Dan Berglund Director Gerente 
Déclaration de conformité FR Fabricant : SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Suède atteste par la présente que le produit : SMS Touch Mobile Motorized modèle AE019 est fabriqué en conformité avec les directives CE suivantes : ·Directive 2006/42/CE relative aux machines ·Directive 2004/108/CEE relative à la compatibilité électromagnétique ·Directive Basse Tension 2006/95/CE Nacka le 24-01- 2011  Dan Berglund PDG 	Erklärung der Übereinstimmung DE Hersteller: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden versichert hiermit, dass: SMS Touch Mobile Motorized Modellserie AE019 in Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinien hergestellt ist: ·Maschinenrichtlinie, 2006/42/EG ·EMC-Richtlinie, 2004/108/EEG ·Niederspannungsrichtlinie, 2006/95/EG Nacka, 24-01- 2011  Dan Berglund Geschäftsführer 	Yhdenmukaisuusvakuutus FI Valmistaja: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden Vakuuttaa täten, että: SMS Touch Mobile Motorized mallisarja AE019 on valmistettu seuraavien EY-direktiivien mukaisesti; ·Konedirektiivi 2006/42/EY ·EMC-direktiivi, 2004/108/EEC ·Matalajännitedirektiivi, 2006/95/EC Nackassa 24-01- 2011  Dan Berglund Toimitusjohtaja 
Verklaring van overeenstemming NL Fabrikant: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Zweden verklaart hierbij dat: SMS Touch Mobile Motorized modelserie AE019 zijn vervaardigd in overeenstemming met onderstaande EU-richtlijnen: ·Machinerichtlijn 2006/42/EG ·EMC-richtlijn, 2004/108/EEG ·Laagspanningsrichtlijn, 2006/95/EG Nacka, 24-01- 2011  Dan Berglund Directeur 	Deklaracja zgodności PL Producent: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, 5 p. SE-131 30 Nacka Szwecja Niniejszym oświadczam, że produkty: SMS Touch Mobile Motorized seria AE019 zostały wyprodukowane zgodnie z poniższymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej: ·Dyrektywa maszynowa, 2006/42/WE ·Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), 2004/108/EWG ·Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), 2006/95/WE Nacka, 24-01- 2011  Dan Berglund Dyrektor Naczelny 	Доверенность о соответствии RUS Производитель: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, 5-й этаж SE-131 30 Nacka Швеция Настоящим заверяется, что: SMS Touch Mobile Motorized серии AE019 сделан согласно следующим директивам EC: ·Директива по машиностроению 2006/42/EC ·EMC-директива 2004/108/EEC ·Директива по низким напряжениям 2006/95/EC Nacka 24-01- 2011  Dan Berglund Главный директор 
ARB إشهاد مطابقة المصنع : SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka SWEDEN يؤكد بهذا أن المنتج : SMS Touch Mobile Motorized AE019 نموذج سمس مصنع طبقاً لإرشادات الاتحاد الأوروبي التالية : الإرشادات الخاصة بالالات 2006/42/EC الإرشادات الخاصة بالملازمة الكهرومغناطيسية 2004/108/EEC الإرشادات الخاصة بالوتر المنخفض 2006/95/EC Nacka 24-01- 2011  دان باريولند المدير التنفيذي 	Försäkran om överensstämmelse SE Tillverkare: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden Försäkrar härmed att: SMS Touch Mobile Motorized modellserie AE019 är tillverkade i överensstämmelse med följande EG-direktiv; ·Maskindirektiv 2006/42/EC ·EMC-direktivet, 2004/108/EEG ·Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EG Nacka, 24-01- 2011  Dan Berglund Verkställande direktör 	Δήλωση πιστότητας GR Κατασκευαστής: SMS - Smart Media Solutions AB Hästholsvägen 32, plan 5 SE-131 30 Nacka Sweden Βεβαιώνω με την παρούσα ότι: SMS Touch Mobile Motorized σειρά μοντέλου AE019 έχει κατασκευαστεί σε συμμόρφωση με τις ακόλουθες οδηγίες της ΕΕ: ·Οδηγία περί μηχανών, 2006/42/EE ·Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, 2004/108/ΕΟΚ ·Οδηγία χαμηλής τάσης, 2006/95/EE Nacka 24-01- 2011  Dan Berglund Διευθύνων Σύμβουλος 











A6		M6x16 (x16)	
A9		M6x8 (x12)	Premounted on A (x12)
A10		M5x10 (x4)	
A11		M6 (x3)	Premounted on A13 (x3)






Max 75 kg
 Maximum weight of display

Dimension	Tightening torque
M4	3.3 Nm
M5	6.5 Nm
M6	11.1 Nm
M8	26.6 Nm




Assembly











Set motors to zero




=Set to zero







18




19




20




21



23



Dimensions



SMS Touch Mobile Motorized (Dimensions in mm.)



www.SmartMediaSolutions.se

SMS Smart Media Solutions AB, Hästholmsvägen 32, SE-131 30 Nacka, +46 (0)8 448 26 60

Doc. no. M000013 - TT031020-P0
2011-11-01
Rev. B